

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

- Καλός καθαρισμός της υφιστάμενης επιφάνειας από σαθρά, σκόνες, κτλ. Σε περιπτώσεις που το υπόστρωμα είναι ιδιαίτερος σαθρό, συνιστάται να γίνεται η απομάκρυνσή τους με υδροβολή. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από επιφανειακή υγρασία και λιμνάζοντα νερά.
- Τοποθέτηση φύλλου πολυαιθυλενίου ως φράγμα υδρατμών.
- Θερμομόνωση του δώματος με τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών.
- Τοποθέτηση μη υφαντού γεωϋφάσματος 100% πολυπροπυλενικών ινών, βάρους 125gr/m² **DREFON S125** ως διαχωριστική και προστατευτική στρώση.
- Δημιουργία ρύσεων με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη **DOMORESIN SP**.
- Στην ένωση του υποστρώματος με τα κατακόρυφα στοιχεία (πχ στηθαίο, κλιμακοστάσιο, κτλ), κατασκευάζεται λούκι εξομάλυνσης με το επισκευαστικό κονίαμα **DOMOREPAIR R2** ή με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη **DOMORESIN SP**. Όταν απαιτείται ταχύτητα εργασιών, το λούκι εξομάλυνσης μπορεί να κατασκευαστεί και με το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα **DOMOREPAIR R3**.
- Σε περίπτωση που το υφιστάμενο επίχρισμα στα στηθαία είναι σαθρό, γίνεται αποξήλωσή του, καθαρισμός και στην συνέχεια αποκατάστασή του με τα επισκευαστικά κονιάματα **DOMOREPAIR R3** ή **DOMOREPAIR R4**, ανάλογα με τις απαιτήσεις και το πάχος της αποκατάστασης.

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ DOMOLASTIC (A+B)

- Καλή διαβροχή του υποστρώματος, χωρίς όμως να παραμένουν λιμνάζοντα νερά
- Αδειάζουμε τα ¾ περίπου του συστατικού Α (υγρό) σε ένα άδειο δοχείο. Προσθέτουμε σιγά σιγά το συστατικό Β (σκόνη). Αναδεύουμε σταθερά και χωρίς διακοπή με αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές (300 στροφές/λεπτό) μέχρι το μίγμα να γίνει μία ομοιογενής μάζα, χωρίς σβώλους. Κατόπιν, προσθέτουμε το υπόλοιπο του συστατικού Α.
- Ακολουθεί μία στρώση **DOMOLASTIC**, σε πλάτος όσο του οπλισμού (πολυεστερικό ύφασμα 60gr/m²) και όσο είναι ακόμα νωπή, εγκιβωτίζεται ο οπλισμός. Συνεχίζεται η εφαρμογή με τον ίδιο τρόπο έως ότου καλυφθεί όλη η επιφάνεια. Ο οπλισμός τοποθετείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει αλληλοεπικάλυψη περίπου 10cm.
- Αφού στεγνώσει η πρώτη στρώση, ακολουθεί άλλη μία στρώση σε όλη την επιφάνεια. Η δεύτερη στρώση απλώνεται σταυρωτά, αφού στεγνώσει η πρώτη. Η στεγάνωση επεκτείνεται και στα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαία, κλιμακοστάσιο, κτλ.) σε ύψος τουλάχιστον 20cm.

Κατανάλωση DOMOLASTIC:

1,2-1,6kg/m²/mm ανά στρώση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αποφυγή ρηγματώσεων, το πάχος της εκάστοτε στρώσης **DOMOLASTIC** δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1mm.

3. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

Η τελική επιφάνεια καλύπτεται με τους παρακάτω τρόπους:

- Επικόλληση πλακιδίων με εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων **DOMOTILE C2**.

- Ελεύθερη τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, ταρασόπλακων, σκύρων, κτλ. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η τοποθέτηση μη υφαντού γεωϋφάσματος 100% πολυπροπυλενικών ινών, βάρους 200gr/m² **DREFON S200**, για την προστασία της στεγάνωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η θερμοκρασία κατά την διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι από +5°C έως +30°C.
- Η φρεσκο-επιχρισμένη επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, τον παγετό και την βροχή.